

Quick guide til udskiftning af greb

For at skifte greb, skal du bruge en skruetrækker eller skruemaskine med Torx 20 bit.
Vær opmærksom på, ikke at skrue for hårdt, de skal blot være tilspændte.

1

Luk vinduet og fjern skruerne. Når begge skruer er ude, trækkes grebet ud. Det kan binde lidt, så tag godt fat og vrik det løs.



2

Når håndtaget er trukket ud, skubbes det nye ind på plads. Skub det helt ind og hold det, så hullerne på greb og ramme er ud for hinanden. Skru først den ene skrue næsten helt i og derefter den anden. Spænd derefter til på begge skruer.



3

Er der en spærre på grebet, flyttes denne fra det gamle greb og sættes ind over det nye. Husk, afprøv altid håndtaget, når du har skiftet det.

